




1号車 春萌（はるあかり）の章 定員 22








2号車 夏清・冬清（なつすがし・ふゆすがし）の章 定員 11

← 多度津

大歩危 →








3号車 秋彩 (あきみのり) の章 定員 24

← 多度津

出入口 ▼

大津危 →



出入口 ▲